

インバータをお使いになるお客様へ

お求めのインバータは、一般産業用の三相誘導電動機の可変速用途にご使用いただけます。

安全上のご注意

- ▼本製品は、一般産業用途を対象とした汎用品です。発電所、鉄道などの公共への影響が大きい用途、および特別な品質体制を求められるような用途などには、適用できません。また、本製品の故障や誤動作が直接人命を脅かしたり、人体に危害を及ぼす恐れがある装置（原子力用、航空宇宙用、交通機器用、生命維持や手術用、各種安全装置用、娯楽装置用など）に本製品を使用することはできません。ただし、用途を限定し、特別な品質を求められる条件下において、適用可否を検討できる場合もありますので、特殊用途にご使用の場合には、事前に販売担当まで相談ください。
- ▼本製品を単体或いは装置に組み込み海外に輸出する場合には、経済産業省が定める「キャッチオール規制」に基づく「インフォーム要件」「客観要件」の検討と併せて、必要な輸出手続きの実施をお願いします。
- ▼本製品は、万一本製品に故障や不具合が発生した場合でも、重大な事故にいたらないような用途に適用するか、本製品の外部で系統的にバックアップ回路・装置を設けたり、安全装置がはたらく条件下で使用してください。
- ▼一般産業用の三相誘導電動機以外の負荷には使用しないでください。
- ▼本製品をご使用前には、必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ▼本製品に起因する事故があっても、装置・接続機器の異常・故障に対する損害・その他二次的な波及損害を含むすべての損害の補償には応じかねます。



品質マネジメントシステムISO9001認証取得



ISO14001-環境マネジメントシステム認証取得

東芝産業機器システム株式会社

ホームページ <http://www.toshiba-tips.co.jp>

お問い合わせ営業窓口

本社	TEL:044-520-0392	〒212-0013	川崎市幸区堀川町580(ソリッドスクエア西館)
関東支社	TEL:044-520-0878	〒212-0013	川崎市幸区堀川町580(ソリッドスクエア西館)
西東京支店	TEL:042-522-1661	〒190-0012	東京都立川市曙町1-36-3(東芝立川ビル)
北海道支店	TEL:011-624-1188	〒063-0814	札幌市西区琴似4条2-1-2
東北支店	TEL:022-296-2266	〒984-0051	仙台市若林区新寺1-4-5(ノースピア)
関信越支社	TEL:027-265-6000	〒371-0814	前橋市宮地町6-5
埼玉支店	TEL:048-631-1048	〒330-0835	さいたま市大宮区北袋町1-318(みづほビル)
栃木支店	TEL:028-634-0261	〒321-0925	宇都宮市東築瀬1-26-14
新潟支店	TEL:025-241-1418	〒950-0088	新潟市中央区万代3-1-1(メディアシップビル)
信州支店	TEL:0263-35-5021	〒390-0815	松本市深志2-5-26(松本第一ビル)
中部支社	TEL:052-551-1832	〒450-0003	名古屋市中村区名駅南3-7-20(第二ワカサビル)
静岡支店	TEL:055-922-8926	〒410-0055	沼津市高島本町16-16(三井生命沼津高島本町ビル)
北陸支店	TEL:076-432-7121	〒930-0008	富山市神通本町1-1-19(富山駅西ビル)
関西支社	TEL:06-6130-2286	〒530-0017	大阪市北区角田町8-1(梅田阪急ビル オフィスタワー)
京都支店	TEL:075-353-6021	〒600-8421	京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町167(AYA四条烏丸ビル)
姫路支店	TEL:079-226-0222	〒670-0964	姫路市豊沢町140(新姫路ビル)
中国支店	TEL:082-263-0325	〒732-0052	広島市東区光町1-12-20(もみじ広島光町ビル)
岡山支店	TEL:086-231-1048	〒700-0903	岡山市北区幸町8-29(三井生命岡山ビル)
四国支店	TEL:087-811-5883	〒760-0065	高松市朝日町2-2-22(東芝高松ビル)
九州支社	TEL:092-735-3513	〒810-0072	福岡市中央区長浜2-4-1(東芝福岡ビル)

サービス窓口

関東・関信越サービス担当	TEL:044-520-0819	〒212-0013	川崎市幸区堀川町580(ソリッドスクエア西館)
北海道サービス担当	TEL:011-624-1188	〒063-0814	札幌市西区琴似4条2-1-2
東北サービス担当	TEL:022-292-2422	〒984-0051	仙台市若林区新寺1-4-5(ノースピア)
東海・北陸サービス担当	TEL:052-551-1837	〒450-0003	名古屋市中村区名駅南3-7-20(第二ワカサビル)
関西サービス担当	TEL:06-6130-2291	〒530-0017	大阪市北区角田町8-1(梅田阪急ビル オフィスタワー)
中四国サービス担当	TEL:082-263-0361	〒732-0052	広島市東区光町1-12-20(もみじ広島光町ビル)
九州サービス担当	TEL:092-735-3522	〒810-0072	福岡市中央区長浜2-4-1(東芝福岡ビル)

取扱店

インバータ技術情報



ホームページ <http://www.inverter.co.jp/>

使い方やお困りのときに役立つ
サポート情報を掲載しています。

《インターネット登録による保証期間延長サービス》

ホームページにアクセスし、アンケートにお答えの上、製品登録していただくと、保証期間を延長することができます。製品使用登録の対象機種、および詳細についてはホームページにてご確認ください。

- お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用します。
- 利用目的の範囲内で、該当製品に関連する東芝グループ会社や協力会社へ、お客様の個人情報を提供する場合があります。

技術相談窓口 ～インバータQ&Aダイアル～

インバータの使い方などのお問合せは・・・

TEL: 0120-76-0016 FAX: 0120-76-0028

携帯電話・PHSからおかけの場合は、03-5354-8825をご利用ください。

受付:9:00～12:00、13:15～17:45 月曜～金曜(土曜、日曜、祝日、工場休日は除きます)